

# GUÍA RÁPIDA DE MANEJO DE LA SALA DE GRADOS

## MODO PRESENTACIÓN:

Preconfigurado para impartir conferencia desde atril con salida de video HDMI del portátil.

Presentacion

## MODO VIDEOCONFERENCIA:

Preconfigurado para impartir videoconferencia desde la mesa. Dispondrá de señal de PC en el proyector. Use ratón y teclado en mesa para activar la aplicación de videoconferencia que considere oportuna.

Videoconferencia

## MODO STREAMING:

Preconfigurado para retransmitir a través de una URL la actividad desarrollada desde el atril (su visualización requiere la conexión a la red por cable)

Streaming Básico

## MODO STREAMING AVANZADO:

Preconfigurado para retransmitir a través de la aplicación Wirecast a una URL la actividad desarrollada desde el atril.

Streaming Avanzado

Volumen de los altavoces de la sala



SITUACIÓN DEL PANEL TÁCTIL



## NOTAS:

- Desde el panel táctil disponible en la situación mostrada en la imagen inferior, podrá manejar de manera sencilla todos los elementos audiovisuales de este espacio.
- Las funcionalidades del panel táctil están también disponibles de manera inalámbrica. Si requiere el control inalámbrico consulte con el personal de conserjería.
- **"Para reconfigurar las señales de entrada y de salida en cualquiera de las 4 configuraciones indicadas, consulte el reverso de esta página."**

## MODIFICACIÓN DE LOS PRESETS Y ADECUACIÓN DE LA SALA:

Las cuatro configuraciones indicadas en la página anterior disponen de presets estandarizados que pueden modificarse en cualquier instante para adecuar las señales de entrada y salida a una nueva configuración que se adapte a sus necesidades.

La reconfiguración se realiza a través del panel táctil siguiendo estas instrucciones:

1. Una vez seleccionado el modo de sala (  ,  ,  ,  ) seleccione la fuente desde la que desea enviar la señal de audio y vídeo en la pantalla correspondiente de las que se muestran a continuación:



## APAGAR SALA

1. Si ha pulsado el modo Videoconferencia o Streaming Avanzado debe apagar el PC de la sala de forma convencional.
2. Pulsar botón  del panel táctil para retrocede al menú principal.
3. Pulsar botón  en el panel táctil.